

Тази страница съдържа важни инструкции за безопасност, които трябва да се спазват при употреба на електрически устройства, произведени от SC Johnson.



Glade Discreet електрически изпарител

Glade електрически изпарител

Version 1.0

Revision Date 01.06.2015

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Инструкции за предпазване от пожар, отравяне, електрически удар или нараняване. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. **ВНИМАНИЕ:** при употреба на електрически устройства трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително: **ВНИМАНИЕ:** За да се намали риска от нараняване, деца не могат да употребяват или играят с продукта. Наблюдение от възрастен е необходимо, когато продуктът се употребява близо до деца на 8 години и повече или хора със специални нужди. За безопасна употреба включвате само в изправни стенни контакти, където устройството е на открито и не може да влезе в контакт със спално бельо или други материали. Да не се употребява с удължители или разклонители. Не потапяйте във вода. Не включвате нищо в контакта над устройството. Използвайте само оригинални пълнители.

Не покривайте устройството с никакви материали, докато работи.

Не докосвайте устройството с метални предмети или мокри ръце.

Изключете устройството, когато пълнителят свърши, заменете пълнителя само при изключено устройство.

Устройството може да се загрее леко, докато работи.

Преди да включите устройството винаги проверявайте дали напрежението на електрическата мрежа съответства на указаното на устройството. За да почистите, изключете устройството и почистете със суха кърпа или домакинска хартия.