

Raid Liquid Electric Hyttystorjuntaite

(FI) Käyttötarkoitus: Hyttysten torjuntaan sisätiloissa. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty. Käyttöä ei suositella ruuanvalmistus- tai säilytystiloissa.

Käyttöohje:

Varmista, että jännite on 230 V.

1. Poista korkki ja kierrä pullo kiinni pistorasiaan laitettavaan pidikkeeseen.
2. Käännä pistoketta siten, että pullo on pystysuorassa asennossa. Kytke laite päälle kiinnittämällä pidike pistorasiaan. Merkkivalo palaa laitteen ollessa toiminnassa.
3. Kytke laite pois päältä irrottamalla se pistorasiasta.
4. Pidä laite pystysuorassa asennossa, kun tuote on kytkettyynä päälle. Pulloa ei tarvitse irrottaa pidikkeestä, kun laitetta ei käytetä. Vaihda pidikkeeseen uusi täytpakkaus, kun pullo on tyhjä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA: Ohjeita liittyen tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon vaaraan. OLE HYVÄ JA LUE TURVALLISUUSOHJEET ENNEN KÄYTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET KÄYTÖN AJAN. VAROITUS: Sähköisiä laitteita käytettäessä tulee aina noudattaa varovaisuutta seuraavien ohjeiden lisäksi. HUOMIO: Pls Turvallisen käytön varmistamiseksi kytke laite vain asianmukaisesti toimivaan seinäpistokkeeseen, missä ilma pääsee kiertämään laitteen ympärillä eikä laite ole kosketuksessa tekstilien tai muiden materiaalien kanssa. Älä kytke laitetta jatkojohtoon tai monipistokkeeseen. Älä upota veteen. Älä kytke mitään tuotteen yläpuolella olevaan pistorasiaan. Käytä vain Raid® täytpakkauksia Raid® pidikkeiden kanssa. Nämä ohjeet ovat internetissä osoitteessa www.scjproducts.info.

(SE) Användningsändamål: För bekämpning av mygg inomhus. Användning för annat ändamål och mot föreskrifterna förbjuden. Bruk rekommenderas inte i utrymmen där mat tillverkas eller förvaras.

Bruksanvisning:

Försäkra dig om att spänningen är 230V.

1. Ta bort korken och vrid flaskan fast i apparaten som skall sättas i eluttaget.
2. Rotera pluggen så att flaskan är i upprätt läge. Koppla apparaten på genom att sätta den i eluttaget. Kontrolllampen brinner då apparaten är i funktion.
3. Koppla ur apparaten genom att ta den ur eluttaget.
4. Håll apparaten upprätt när den är påkopplad. Om apparaten inte är i bruk behöver man inte ta bort flaskan. Byt en ny flaska mot den som är förbrukad och tom.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Instruktioner som rör risker för brand, elchock eller personskada.

VÄNLIGEN LÄS INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER. VARNING: Vid all användning av elektriska apparater måste grundläggande försiktighetsmått iakttas, inklusive följande. OBSERVERA: För att minimera skaderisken och för att förhindra lekande med produkten är det förbjudet för barn att använda produkten. Det är nödvändigt med noggrann övervakning då produkten används i närheten av barn under 8 år och personer med specialbehov. För säker användning, plugga bara in i korrekt fungerande vägguttag där enheten ventileras och inte kan komma i kontakt med textiler och andra material. Använd inte med förlängningssladdar eller grenuttag. Sänk inte ned i vatten. Plugga inte någonting i kontakten ovanför. Använd endast Raid® refiller i Raid® hållare. Dessa instruktioner finns på internet www.scjproducts.info.