

**Glade Discreet (Duftstecker)**

Version 2.0

Überarbeitet am 01.06.2018

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE um die Gefahr von Feuer, Personen- und Sachschäden oder eines elektrischen Schlages zu vermeiden. SICHERHEITSHINWEISE VOR GEBRAUCH LESEN UND AUFBEWAHREN. ACHTUNG: Beim Gebrauch von Elektrogeräten immer generelle Vorsichtsmaßnahmen inklusive der Folgenden beachten:

ACHTUNG: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Zur sicheren Verwendung nur in ordnungsgemäß funktionierenden Steckdosen betreiben. Dabei auf ausreichende Belüftung des Gerätes achten und es mit keinerlei Material, wie z.B. Vorhänge, Bettlaken, Klappdeckel von Steckdosen etc., abdecken oder in Kontakt bringen. Nicht in Mehrfachsteckern, Adaptern oder zusammen mit Verlängerungskabeln verwenden. Gerät niemals in Wasser eintauchen. Niemals elektrische Geräte in eine Steckdose unmittelbar oberhalb des Gerätes stecken.

Das Gerät ist nur mit dem für das Gerät originalen Nachfüller zu verwenden. Die Verwendung anderer Nachfüllsubstanzen könnte zu einer Vergiftungs- oder Feuergefahr führen. AUßER REICHWEITE VON HAUSTIEREN HALTEN.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Die Membran nicht zerstechen. Nicht auf lackierte oder polierte Oberflächen legen.