

Raid Mücken-Stecker

Version 1.0

Revision Date 18.12.2014

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE um die Gefahr von Feuer, Personen- und Sachschäden oder eines elektrischen Schlages zu vermeiden. SICHERHEITSHINWEISE VOR GEBRAUCH LESEN UND AUFBEWAHREN. ACHTUNG: Beim Gebrauch von Elektrogeräten immer generelle

Vorsichtsmaßnahmen inklusive der Folgenden beachten:

ACHTUNG: Um die Verletzungsgefahr zu minimieren dürfen Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen. Wird das Produkt in der Nähe von Kindern ab 8 Jahren und darüber oder hilfsbedürftigen Personen angewandt, ist eine eingehende Beaufsichtigung notwendig. Zur sicheren Verwendung nur in ordnungsgemäß funktionierenden Steckdosen betreiben. Dabei auf ausreichende Belüftung des Gerätes achten und es mit keinerlei Material, wie z.B. Vorhänge, Bettlaken, Klappdeckel von Steckdosen etc., abdecken oder in Kontakt bringen. Nicht in Mehrfachsteckern, Adaptern oder zusammen mit Verlängerungskabeln verwenden. Gerät niemals in Wasser eintauchen. Niemals elektrische Geräte in eine Steckdose unmittelbar oberhalb des Gerätes stecken. Nur Raid® Mücken-Stecker 45 Nächte Nachfüller mit dem Raid® Mücken-Stecker verwenden.

Produkt während der Anwendung mit keinerlei Material abdecken. Gerät während des Gebrauchs nicht mit feuchten Händen oder metallischen Gegenständen berühren. Wenn das Fläschchen leer ist, Stecker aus der Steckdose entfernen. Das Fläschchen nur auswechseln, wenn das Gerät nicht eingesteckt ist. Gerät kann sich während des Gebrauchs leicht erwärmen.

Vor dem Einstecken des Gerätes immer überprüfen, ob die Spannung für das Gerät geeignet ist. Zum Reinigen das Gerät aus der Steckdose ziehen und mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch abwischen.