

Αυτή η σελίδα περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές που διατίθενται από την SC Johnson



Glade Discreet Ηλεκτρική συσκευή

Version 2.0

Revision Date 01.03.2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οδηγίες για την αποφυγή κίνδυνων φωτιάς, τοξικότητας, ηλεκτροπληξίας, ή τραυματισμού. **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Για ασφαλή χρήση, συνδέστε μόνο σε πρίζες τοίχου που λειτουργούν κανονικά όπου η συσκευή αερίζεται και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με στρωσίδια κρεβατιών ή άλλο υλικό. Μη χρησιμοποιείτε με μπαλάντζα ή πολύμπριζα. Μη βυθίζετε στο νερό. Μη συνδέετε τίποτα σε πρίζα πάνω από τη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το συνιστώμενο ανταλλακτικό. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει τοξικό κίνδυνο ή κίνδυνο φωτιάς. **ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ.** Αυτές οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.scjproducts.info.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Όταν το ανταλλακτικό αδειάσει / εξαντληθεί, αποσυνδέστε την συσκευή. Αντικαταστήστε το ανταλλακτικό μόνο όταν η συσκευή δεν είναι στην πρίζα.

Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί ελαφρά κατά τη χρήση.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή ελέγχετε πάντα η τάση να είναι συμβατή με αυτή που αναφέρεται στη συσκευή.

Για τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ή χάρτινη πετσέτα.