

**Αυτή η σελίδα περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές που διατίθενται από την SC Johnson**



## Glade Discreet

Version 1.0

Revision Date 12.11.2014

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** Οδηγίες για την αποφυγή κίνδυνων φωτιάς, τοξικότητας, ηλεκτροπληξίας, ή τραυματισμού. **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού και να αποτραπεί το παιχνίδι, τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό. Απαραίτητη είναι η στενή επίβλεψη όταν μια ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά άνω των 8 ετών ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για ασφαλή χρήση, συνδέστε μόνο σε πρίζες τοίχου που λειτουργούν κανονικά όπου η συσκευή αερίζεται και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με στρωσίδια κρεβατιών ή άλλο υλικό. Μη χρησιμοποιείτε με μπαλαντέζα ή πολύμπριζα. Μη βυθίζετε στο νερό. Μη συνδέετε τίποτα σε πρίζα πάνω από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά του συγκεκριμένου προϊόντος.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Όταν το ανταλλακτικό αδειάσει / εξαντληθεί, αποσυνδέστε την συσκευή. Αντικαταστήστε το ανταλλακτικό μόνο όταν η συσκευή δεν είναι στην πρίζα.

Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί ελαφρά κατά τη χρήση.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή ελέγχετε πάντα η τάση να είναι συμβατή με αυτή που αναφέρεται στη συσκευή. Για τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ή χάρτινη πετσέτα.