

***Această pagină conține instrucțiuni importante de siguranță ce trebuie urmate atunci când se utilizează dispozitivele electrice comercializate de SC Johnson Wax.***



## **Glade Discreet**

## **Glade Electric**

Version 1.0

Revision Date 15.11.2014

**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE:** Instrucțiuni pentru a evita riscul de incendiu, intoxicare, șoc electric sau rănire. **VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE.** **ATENȚIE:** atunci când utilizați dispozitive electrice, întotdeauna țineți cont de măsuri de siguranță de bază inclusiv de următoarele. **ATENȚIE:** pentru a reduce riscul de accidentare și pentru a preveni joaca, copiii nu trebuie să folosească produsul. Este necesară supravegherea atentă atunci când produsul este utilizat în apropierea copiilor de 8 ani sau mai mult sau a persoanelor cu nevoi speciale. Din motive de siguranță, conectați dispozitivul doar în prize de perete funcționale, unde dispozitivul este ventilat și nu poate intra în contact cu așternuturi de pat sau cu alte materiale. Nu utilizați cu prelungitoare sau prize multiple. Nu introduceți în apă. Nu introduceți nimic în priza de deasupra. Utilizați numai rezervele originale.

Nu permiteți acoperirea aparatului în funcțiune cu nici un material.

Nu atingeți dispozitivul cu instrumente metalice sau cu mâinile umede.

Scoateți din priză atunci când rezerva este goală, înlocuiți rezerva cu una nouă numai atunci când aparatul este scos din priză.

Aparatul se poate încălzi ușor când este în funcțiune.

Înainte de a conecta aparatul verificați întotdeauna dacă tensiunea este aceeași cu cea menționată pe produs.

Pentru curățare, deconectați aparatul și utilizați o cârpă uscată sau un prosop de hârtie.