

(NL) Op deze pagina vind je belangrijke veiligheidsinstructies om op te volgen bij gebruik van elektrische apparaten van SC Johnson.



(FR) Cette page contient des consignes importantes de sécurité qui doivent être suivies lorsque vous utilisez des appareils électriques commercialisés par SC Johnson.

Glade by Brise – Discreet Electric

Glade – Discreet Electric

Glade Electric scented oil

Versie / Version: 2.0

Herzieningsdatum / Date de révision: 25.06.2019

(NL) BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: Instructies in verband met mogelijk brandgevaar, giftigheid, elektrische schokken of verwondingen. LEES AANDACHTIG ALVORENS TE GEBRUIKEN EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

WAARSCHUWING: bij gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd gevolgd worden, waar onder ook de volgende: LET OP: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis indien onder toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en aanmer zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden zonder toezicht. Voor gebruik in alle veiligheid: enkel goed werkende stopcontacten gebruiken waar het apparaat goed geventileerd wordt en niet in contact kan komen met dekbed, deken of ander materiaal. Niet gebruiken met verdeel- of multistekkers of adaptors. Nooit in water onderdompelen. Houdt het stopcontact boven de stekker vrij. Het apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt met het aanbevolen navulling. Het gebruik van andere substanties kan leiden tot vergiftiging of brandgevaar. BUITEN HET BEREIK VAN HUISDIEREN HOUDEN.

Het apparaat niet met textiel of enig ander materiaal bedekken terwijl het in werking is.

De verdamper niet aanraken met natte handen of metalen voorwerpen.

Verwijder uit het stopcontact als de navulling is opgebruikt. Vervang de navulling uitsluitend als het apparaat is verwijderd uit het stopcontact.

De verdamper kan lichtjes warm worden tijdens het gebruik.

Controleer altijd voor gebruik of de voltage overeenkomt met wat er op het apparaat staat aangegeven. Om schoon te maken, verwijder uit stopcontact en gebruik een droge doek of keukenpapier.

(FR) CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE: Instructions relatives aux risques d'incendie, d'intoxication, de choc électrique ou de blessures. VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base sont à respecter, dont les suivantes : ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissance s'ils sont sous étroite surveillance ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à son utilisation en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Pour une utilisation en toute sécurité, ne branchez que dans des prises de courant fonctionnant correctement où l'appareil est aéré et ne peut être en contact avec de la literie ou d'autres matériaux. Ne pas utiliser avec des rallonges électriques, des multiprises ou des adaptateurs. Ne pas immerger dans l'eau. Ne rien brancher au-dessus de l'élément chauffant. L'appareil doit uniquement être utilisé avec la recharge recommandée. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque de toxicité ou d'incendie. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ANIMAUX.

Ne pas couvrir le dispositif de tissu ou d'autres matériaux pendant son fonctionnement.

(NL) Op deze pagina vind je belangrijke veiligheidsinstructies om op te volgen bij gebruik van elektrische apparaten van SC Johnson.



(FR) Cette page contient des consignes importantes de sécurité qui doivent être suivies lorsque vous utilisez des appareils électriques commercialisés par SC Johnson.

Glade by Brise – Discreet Electric

Glade – Discreet Electric

Glade Electric scented oil

Versie / Version: 2.0

Herzieningsdatum / Date de révision: 25.06.2019

Ne pas toucher le diffuseur avec des mains humides ou des objets métalliques.

Débrancher l'appareil une fois la recharge épuisée ; remplacer la recharge uniquement lorsque l'appareil est débranché.

Le diffuseur peut légèrement chauffer pendant l'utilisation.

Avant de brancher l'appareil, toujours vérifier si le voltage est compatible avec celui mentionné sur l'appareil. Pour nettoyer l'appareil, le débrancher et utiliser un chiffon sec ou une serviette en papier.